DIGIBOARD BT

BBB CYCLING COMPUTER /BCP-40W

BBB CYCLING.COM
ROOSEVELTSTRAAT 46, 2321 BM
LEIDEN, THE NETHERLANDS

RÝCHLE SPUSTENIE

NASTAVENIE

1. Zapnúť (stlačte akékoľvek tlačidlo)
2. Vstup do režimu nastavenia (***D***)
3. Zmena nastavenia (pozrite 4.1/4.2)
4. (VOLITEĽNÉ) Spárovanie prídavných senzorov
5. Čas a dátum
6. Nastavenie obvodu kolesa
7. Opustenie režimu nastavenia (***D***)



JAZDA

1. Spustenie nového merania jazdy (***pridržte A+C***)
2. Kontrola pripojenia senzorov (Pozrite 4.3)
3. Jazda
4. Stlačte ***B*** pre meranie kola
5. Ukončiť meranie jazdy (***pridržte A+C***)
6. Vypnutie zariadenia (automatické vypnutie po 15min.)



PÁROVANIE – SYNCHRONIZÁCIA

1. Zapnúť *(stlačte akékoľvek tlačidlo)*
2. Nastavte režim synchronizácie (**C**)
3. Sledujte inštrukcie aplikácie BikeBoard pre zobrazenie histórie
4. Odoslanie vašej jazdy do obľúbenej aplikácie



BBB Cycling has no responsibility for misprints or changed technical content.

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

1.1 OBSAH

BCP-40W

1. DigiBoard hlavná jednotka
2. BlueCombo+ senzor rýchlosti (SPD) a kadencie (RPM)
3. Magnet na koleso
4. Magnet kadencie
5. Batéria CR2032 (2x)
6. Montážny materiál

- Držiak hlavnej jednotky
- Montážne gumené O-krúžky hl.jednotky
- Držiak senzoru
- Gumená podložka držiaka senzora
- Montážne gumené O-krúžky senzora (9x)
- Sťahovacie pásky (12x)



1.2 ŠPECIFIKÁCIA

ROZMER DISPLEJA:	29.2mm x 35mm
TYP BATÉRIE:	Batéria 3V (CR2032) 1ks
PRACOVNÉ NAPÄTIE:	2.4V ~ 3.3V
ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE:	~ 10 mesiacov. (1h/denne, bez podsvietenia)
PRACOVNÁ TEPLOTA:	0˚C ~ 50˚C (32˚F ~ 122˚F)
SKLADOVACIA TEPLOTA:	-10˚C ~ 60˚C (14˚F ~ 140˚F)
VODEODOLNOSŤ:	IPx7
PAMÄŤ:	512Kb
BEZDRÔTOVÝ PRENOS:	ANT+® Bluetooth® Smart Gerät

BikeBoard
BBB Cycling

Download on the App Store

1.3 BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Toto zariadenie môže byť používané za dažďa, ale nikdy nie pod vodou.
- Nikdy nevystavujte hlavnú jednotku priamemu slnečnému jasu, pokiaľ nie je bicykel v pohybe.
- Nikdy nerozoberajte hlavnú jednotku ani doplnkové diely k nej dodávané.
- Pravidelne kontrolujte správnu vzdialenosť medzi senzormi a magnetmi.
- Nikdy nepoužívajte riedidlo, alebo benzín na čistenie hlavnej jednotky, alebo dielov k nej dodávaných.
- Pravidelne kontrolujte stav batérie v hlavnej jednotke ale i senzoroch.
- Vždy sa venujte dopravnej situácia na vozovke, keď jazdíte na bicykli.
- Používaním tohto produktu súhlasíte s podmienkami, kde BBB Cycling nenesie zodpovednosť za prípadné škody.

Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou Echowell Electronic co., LTD. (značka: Echowell) sa deje na základe licencie. BBB cycling je oprávnené používať rovnaké IP právo ako Echowell Electronic co., LTD pri predaji tohto modelu.

Find your translation on BBBcycling.com

2.DISPLEJ

2.1 ZOBRAZENIE POČAS JAZDY

VŠEOBECNE



POČAS VOĽBY



POČAS MERANIA KÔL



2.2 MENU NASTAVENIE

VŠEOBECNE



3. JAZDA

3.1 KONFIGURÁCIA TLAČIDIEL

ZAPNUTIE/VYPNUTIE:
Akékoľvek tlačidlo: Zapnutie
Pridržať B: Vypnutie



A: Nasledujúca skupina funkcií
Pridržať A: Vyhľadanie spárovaných senzorov

B: Kolá/medzičas na kolo
Pridržať B: Vypnutie hlavnej jednotky

C: Nasledujúca funkcia
Pridržať C: Prepnúť podsvietenie

Pridržať A+C: Ukončenie/spustenie novej jazdy/merania
D: Vstup do menu nastavenia
Pridržať D: Vymazať údaje poslednej jazdy

3.2 SKUPINY & FUNKCIE

ÚDAJE SKUPINY: *Stačte **A** pre nasledujúcu skupinu ↓*	**ÚDAJE FUNKCIÍ:** *Stlačte **C** pre nasledujúcu →*
TRIP: ***JAZDA*** Celkovo od poslednej jazdy vymazanie údajov jazdy	Ride time / čas jazdy > Total time / Celkový čas > Distance / Vzdialenosť > Avg. SPD / priemer.rýchlosť > Max. SPD / max.rýchlosť > Avg. RPM / priemer.kadencia > Max. RPM / max.kadencia > Avg. HR / priemer.tep srdca > Max. HR / max.tep srdca > Calories / kalórie >
LAP: ***OKRUH*** Aktuálne info o okruhu	Ride time / čas jazdy > Total time / Celkový čas > Distance / Vzdialenosť > Avg. SPD / priemer.rýchlosť > Max. SPD / max.rýchlosť > Avg. RPM / priemer.kadencia > Max. RPM / max.kadencia > Avg. HR / priemer.tep srdca > Max. HR / max.tep srdca >
LAST LAP: ***POSLEDNÝ OKRUH*** Info o predchádzajúcom okruhu	Ride time / čas jazdy > Total time / Celkový čas > Distance / Vzdialenosť > Avg. SPD / priemer.rýchlosť > Max. SPD / max.rýchlosť > Avg. RPM / priemer.kadencia > Max. RPM / max.kadencia > Avg. HR / priemer.tep srdca > Max. HR / max.tep srdca >
BATTERY: ***BATÉRIA***	Stav batérie hlavnej jednotky
OTHER: ***OSTANÉ***	Hodiny / Dátum / Celkové KM

3.3 ZÁKLADNÉ POUŽITIE

SPUSTENIE/UKONČENIE JAZDY

Pridržte tlačidlá **A+C** pre spustenie merania novej jazdy alebo ukončenie aktuálnej.

OKRUH

Stlačte tlačidlo **B** pre ukončenie merania aktuálneho okruhu a zároveň spustenie merania pre nový okruh. Aktuálny okruh a predchádzajúce sú zobrazené na displeji. Zvyšné merania je možné zobraziť na mobile po ukončení synchronizácie.

PRESTÁVKY V JAZDE

- Pri vypnutí bude Digiboard pokračovať v meraní jazdy.
- Pri zapnutí sa automaticky spustí nové meranie na kolo. Týmto spôsobom budete môcť vidieť aktuálnu časť vašej jazdy.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

- Ak počas 15minút prístroj nezaznamená pohyb, prejde do pohotovostného režimu
- Ak nie sú v dosahu aktívne senzory, prístroj zobrazí „no sensor" a prejde do pohotovostného režimu po 60 sekundách.

4. NASTAVENIA & RIEŠENIE PROBLÉMOV

4.1 KONFIGURÁCIA TLAČIDIEL

A: Zníženie hodnoty
Pridržať A: Rýchle zníženie hodnoty

B: Nasledujúce nastavenie v skupine
Pridržať B: Nasledujúca skupina pre nastavenie

C: Zvýšenie hodnoty / Výber
Pridržať C: Rýchle zvýšenie hodnoty

D: Opustenie menu nastavenia
Pridržať D: vymazať údaje poslednej jazdy



4.2 NASTAVENIA

SKUPINA – NASTAVENIE: *Pridržte **B** pre nasledujúcu skupinu ↓*	**NASTAVENIE HODNÔT:** *Stlačte **B** pre nasledujúcu →, nastavenie pomocou **A/C***
UŽÍVATEĽ (USER) - Osobné nastavenia	Jednotky/Units > Pohlavie/Gender > Vek/Age > Hmotnost/Weight > Podsvietenie/Backlight
SENZORY (SENSORS) - Spravovanie	Rýchlost/Speed > Kadencia/Cadence > Tep/Pulse > CSC / kombo senzor
ČAS (TIME) - Nastavenie hodín	24h/12h > Hodiny > Minúty
DÁTUM (DATE) - Nastavenie dátumu	Deň > Mesiac > Rok (DD-MM-YY)
OBVOD (WHEEL Ø) - Nastavenie obvodu kolesa	Obvod kolesa (v MM)
CELKOVÉ KM (ODOMETER) - Ak je nastavenie požadované	Celkové kilometre

4.3. PÁROVANIE SENZOROV & INFORMÁCIE

Ak sa senzor počas jazdy javí ako nefunkčný, pridržte tlačidlo **A** počas jazdy, čím sa zariadenie pokúsi obnoviť spojenie so spárovanými senzormi. Ak sa to nepodarí zopakujte párovací proces ako je popísaný nižšie.

PÁROVANIE SENZOROV V MENU NASTAVENIE

- Vstúpte do menu nastavenie (**D**)
- Prejdite do nastavenia skupiny senzory (1x **pridržte B**)
- Nastavte senzor ktorý chcete spárovať (**B**)
- Uistite sa, že senzor je aktivovaný a spustite párovanie (**C**)

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak párovanie zlyhalo, alebo daný senzor stále nefunguje, skontrolujte nasledujúce:

- Skontrolujte stav batérie v senzore
- Uistite sa že vzdialenosť medzi senzorom a magnetom nie je väčšia ako 5mm (ak to platí pre daný senzor)
- Umiestnite senzor bližšie hlavnej jednotky

STAV SENZORA

Zobrazenie v pravom hornom rohu displeja

RÝCHLOSŤ	SPD	SPD	SPD	SPD
KADENCIA	CAD	CAD	CAD	CAD
TEP SRDCA	HRM	HRM	HRM	HRM
	Nepriradený	Spárovaný	Vyhľadávanie	Pripojený

4.4 VÝMENA BATÉRIE

Celkové kilometre ODO a iné hodnoty ostanú uložené, počas výmeny batérie. Vymeňte batériu typ CR2032, ktorá sa nachádza pod krytom na zadnej strane. Plus pól batérie (+) má byť umiestnený smerom ku krytu batérie.