



PROTOS 213




CE FC



Tabuľka obvodu kolesa

Wh	mm	inch
18"	1411	55,6
20"	1590	62,6
22"	1770	69,7
24"	1907	75,7
26"	2055	82,1
27"	2196	86,4
275"	2180	85,8
28"	2200	86,6
29"	2300	90,5
700	2096	82,5

NASTAVENIE POHYB V MENU



Vyhľásenie o zhode: Týmto CicloSport K.W. Hochschorner GmbH, že zariadenie PROTOS 213 je v zhode so základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami súčasnej právej situácie. Vyhľásenie o zhode sa nachádza na tejto adrese: www.ciclosport.com

CICLO

Ak chcete využívať namerané denné hodnoty, musíte stlačiť tlačidlo MODE asi na 5 sekúnd (na displeji sa zobrazí Reset). Podržte stlačené tlačidlo, kým sa displej nevráti do normálneho zobrazenia. Ak však stlačíte tlačidlo MODE na 10 sekúnd, všetky hodnoty, tiež ročné hodnoty, sa vynulujú na „0“ (na displeji bliká Total Reset). Na vykonanie tejto funkcie musíte počkať, kým sa displej prepne späť na normálne zobrazenie. Stlačením tlačidla nastavenia SET na 5 sekúnd pre vstup do nastavení.

NASTAVENIE

Tlačidlo SET sa používa na nastavenie blikajúcich hodnôt na displeji. Stlačením tlačidla Mode tieto hodnoty uložíte a systém sa prepne na ďalší bod nastavenia. Stlačte tlačidlo SET na približne 5 sekúnd a v hornom riadku displeja sa zobrazí 24H. Tu môžete pomocou tlačidla SET zvoliť, či chcete zobrazia čas v 12 alebo 24 hodinovom formáte. Stlačením tlačidla MODE toto nastavenie uložíte a prepnete na nastavenie času.

Bliká hodnota pre nastavenie hodín, môžete ju teraz zmeniť pomocou tlačidla SET. Po dosiahnutí požadovanej hodnoty stlačte tlačidlo MODE, hodnota sa uloží a bliká hodnota pre nastavenie minút. Teraz pomocou tlačidla SET nastavte požadovanú hodnotu. Pre uloženie stlačte tlačidlo MODE. Podľa tohto postupu je možné meniť všetky nastavenia krok za krokom.

Postupnosť nastavení je nasledovná:

- Formát času 24/12 hodín
- Čas - hodiny a minuty
- Km/h alebo míle/h
- Obvod kolesa v palcoch (pozri tabuľku) Predvoľby 16 "- 29" a 700
- Obvod kolesa individuálne nastaviteľný v mm
- Prenos celkového počtu kilometrov až do 999999 km bez desatinnej čiarky
- Prenos celkového času jazd v hodinách a minútach (max. 9999 hodín a 59 minút)

Záruka: Uschovajte si doklad o kúpe tohto zariadenia počas záručnej doby, pretože je vyžadovaný v prípade možnej reklamácie. Konečný užívateľ dostáva záruku 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo spôsobené vonkajšími vplyvmi (voda, pád, slnko, náraz alebo prasknutie). Pokiaľ by sa počas záručnej doby vyskytli chyby, kontaktujte nás. Servisný kontakt: info@skprofibike.sk

TECHNICKÉ ÚDAJE

Batéria: CR2032

Frekvencia: 125 kHz

Prevádzková teplota sa pohybuje od -10 ° C do + 50 ° C.

Skladovacia teplota počas prepravy je medzi -20 ° C a +70 stupňov.

Odolnosť voči vode: IPX7

Výrobca si vyhradzuje právo na ďalšie technické zmeny a vývoj.

Záklaznícky servis / kontakt:

Ak má zariadenie poruchu alebo máte s ním problém, pošlite nám ho, s ohľadom na nasledujúce body na nasledujúcu adresu.

1. vždy nám pošlite svoje zariadenie v pôvodnej škatuli
2. priložíť sprievodný list s popisom chyby,
3. vašu úplnú adresu a telefonický kontakt
4. kópiu dokladu o kúpe
5. a toto všetko zašlite k nám na adresu dovozcu pre SR: SK-PROFI BIKE s.r.o., Zvolenská cesta 23, 97405 Banská Bystrica www.skprofibike.sk

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (platí v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu). Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádať ako s domovým odpadom. Namesto toho sa musí odovzdať na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť inak spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomôže chrániť prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho mestského úradu, služby likvidácie domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

